

Rengöring av frånluftsdon/ventil

Det syns på ventilerna om och när det är dags för rengöring. Kontrollera minst två gånger per år.

När du rengör ditt frånluftsdon är det viktigt att ta loss hela donet och att undvika att skruva på den inre plattan d.v.s. ändra inte inställningen på donet. Den är inställd för att få en optimal ventilation i hela byggnaden. Vrider man på den inre plattan kommer ventilationen i alla lägenheter att fungera sämre.



- Torka av utsidan med en fuktad trasa eller hushållspapper.
- Ta tag i den yttre ringen och drag donet rakt ut. Det kan krävas en del kraft för att göra detta. Använd inga vassa verktyg utan försök lossa med ex.vis en smörkniv i trä eller plast, väggen kan annars skadas.
- Gör rent frånluftsdonet med dammsugare och fuktig trasa på både in och utsidan. Rengör även hålet i väggen.
- Vid återmontering se till så att fjädrarna griper tag i ventilationsrörets spår och tryck fast donet på sin plats igen.

