

Byte av filter i tilluftsventiler

Det finns olika många tilluftsventiler beroende på hur stor lägenhet du bor i. Ventilerna sitter bakom elementen. Samt ev. en mindre fyrkant högt upp på yttervägg.

1. Leta upp tilluftsventilen bakom elementet.
2. Lyft av toppen på ventilen
3. Tag ur filtret
4. Lägg i nytt rent filter
5. Sätt tillbaka toppen

Dessa filter ska bytas en gång per år.

Styrelsen ombesörjer att köpa hem filter en gång per år. Dela ut och lägga avgiften på månads avin.

Känner man att man vill byta filtren oftare så hittar man telefonnummer till företaget som säljer filter på tilluftsventilen.

Den lilla ventilen högt upp på väggen.

1. Lyft av den vita kåpan
 2. Ta lös det svarta korset
 3. Ta ut filtret och tvätta
 4. Gör rent alla delar
 5. Torka tort
 6. Skaka ur filtret ordentligt
 7. Sätt tillbaka det svarta korset med runda hörn först
 8. Lägg i filtret
 9. Sätt tillbaka det svarta korset med klor i hörnen, små klick hörs.
Annars vänd korset.
 10. Fäst tillbaka kåpan på ventilen
 11. I underkant finns en justering, se till att ventilen är öppen.
- Klart.
Rengör flera gånger per år.